

ONKYO®

ネット チューン

Net-Tune® セントラル

Central Ver. 3.3

取扱説明書

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読み
いただき、正しくお使いください。

Net-Tune® Centralを
インストールする 3

Net-Tune® Centralを
使う 13

困ったときは（FAQ） 37

目次

Net-Tune® Centralをインストールする	3
特長	3
配信に対応しているフォーマット	4
最大クライアント数について	4
必要なシステム構成	4
ソフトウェア使用許諾契約について	5
アンインストール（削除）するには	6
Net-Tune® Centralをインストールする前に	7
コンピュータの名前を確認する	9
インストールする	10
Net-Tune® Centralを使う	13
データベースを作る	13
ランチャー画面とライブラリマネージャー画面	17
ライブラリマネージャーで編集する	19
データファイルを追加する	22
データファイルを最新の情報に更新する	25
データファイルを削除する	25
データベース上から再生する	26
サムネイルの登録	27
プレイリストを作成する（MUSIC画面のみの機能です）	28
Net-Tune® Centralを終了する	30
タスクトレイのその他のメニュー	30
サーバー設定を確認する	31
ファームウェアアップデートの準備をする	33
その他	34
ショートカットキー一覧	36
困ったときは（FAQ）	37

Net-Tune® Centralをインストールする

特長

Net-Tune® Central Ver. 3.3は、Net-Tune®対応再生機器と組み合わせてストリーム配信、音楽再生だけでなく、ビデオ再生やフォトのスライドショーにも対応したサーバーソフトウェアです。

■ サムネイル登録機能

MUSICのアルバムやVIDEOのキャビネットに、サムネイルとしてCDのアルバムジャケットや写真を登録することができます。

■ パレンタルロック

VIDEO、MUSIC、PHOTOの各コンテンツに視聴制限を設定することができます。

■ フォトBGM再生機能

「PhotoBGMPlaylist」という名前のプレイリストを作成しておくと、NC-501Vで写真のスライドショー中に、BGMを再生することができます。

■ AVI形式のビデオ登録可能

■ ファームウェアアップデート機能

Net-Tune® Centralをインストールする

配信に対応しているフォーマット

本ソフトウェアの音楽・ビデオ・フォトライブラリ機能は、以下のフォーマットに対応しています。

音楽

WAVE (PCM) 、MP3、WMA(*1)

*1 WMAのフォーマットについて

再生できるWMAフォーマット

- 通常のコンテンツ保護されていないWMA

再生できないWMAフォーマット

- Windows Media Audio 9 Professional (WMA9 Pro)
- Windows Media Audio 9 Lossless (WMA 9 Lossless)
- Windows Media Audio 9 Voice (WMA 9 Voice)
- 可変ビットレート (VBR) モードで録音されたコンテンツ

ビデオ

MPEG1、MPEG2*2

*2・MPEG2の音声フォーマットはDolby Digitalにも対応しています。

- ドルビー、DOLBY、AC-3、プロロジック及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

AVI(*3) (Video : MPEG4 Advanced Simple Profile (2Mbps以下) 、Audio : MP3、PCM)

*3・RIFF形式AVIファイルに限ります。

- OPEN DML (AVI 2.0) 、DRM、Quater Pixel、GMCには非対応です。
- ファイルによっては再生できない場合があります。

フォト

JPEG

最大クライアント数について

Net-Tune®システムでは、ひとつのサーバーに対して複数のクライアント（Net-Tune®再生機器）を接続することができます。同時に再生できるのは3台までです。Net-Tune®クライアント機能を搭載したオンキヨー製サーバーを接続することができます。

必要なシステム構成

動作環境

- OS : Windows®2000 Professional/XP (DirectX8以降 (DirectX9推奨) がインストールされている必要があります。)
- CPU : Intel® Pentium® III 800MHz以上
- メモリ : 128MB以上 (Windows®2000)
256MB以上 (Windows®XP)
- HDD : 30MB以上 (コンテンツファイル用に別途空き容量が必要になります。)
- Ethernetインターフェース (10BASE-T/100BASE-TX)
- サウンド機能
- CD-ROMドライブ
- High Color (16ビットカラー) 、解像度800×600以上のディスプレイ

本製品をお使いいただくにあたって

本製品をお使いいただくにあたり、下記注意事項をお読みいただき、正しくお使いください。

- 本書は、特に断りのない限り、Windows XPの操作をもとに書かれています。
- 本書は、マウスやキーボードの使用方法など、Windowsの基本的な操作についてすでにご存知であることを前提に書かれています。
- 本製品を運用した結果の影響については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、誤操作、不具合により生じた損害などの純粋経済損失については、その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の内容は、将来、予告なく変更されることがあります。
- 本書の一部または全部を無断で貸し出し、転載することは固くお断りします。

ソフトウェア使用許諾契約について

本ソフトウェアをセットアップ（インストール）する前に必ずお読みください。

本ソフトウェアをセットアップ（インストール）すると、本契約の内容を承諾したことになります。本契約の内容に同意できない場合は、ソフトウェアのセットアップ（インストール）を行わないでください。

ソフトウェアライセンス使用許諾契約書

ソフトウェアライセンス使用許諾契約書（以下、本契約書）はオンキヨー株式会社（日本国〒572-8540大阪府寝屋川市日新町2-1 以下、オンキヨー）が提供するソフトウェア（以下、本ソフトウェア）と、それに付属するマニュアルなどの印刷された資料に関する使用条件を決めるものとする。本ソフトウェアをセットアップする前に必ずお読みください。本ソフトウェアは本契約書の内容にご承認いただいた場合にのみ、ご使用いただけます。本契約書の内容に同意いただけない場合は、本ソフトウェアのセットアップを行わないでください。

本ソフトウェアは万国著作権条約により、オンキヨーあるいは各ソフトウェア制作会社の権利として日本国著作権法で保護されています。また、その他の財産権においてもオンキヨーあるいは各ソフトウェアの制作会社が保有しています。

第1条

- a) 本ソフトウェアは3台までのコンピュータに使用することができます。
- b) バックアップ用のみ本ソフトウェアの複製を1部作成する事ができます。
- c) 利用者は本ソフトウェアおよびその複製物を販売、貸与、頒布、移転その他の方法で、第三者に使用させることは出来ません。
- d) 利用者は本ソフトウェアをネットワークコンピュータやサーバーから第三者が複製またはダウンロードできる状態にしてはいけません。
- e) 利用者は本ソフトウェアに含まれるプログラムの改変またはカスタマイズ、リバースエンジニアリングをすることはできません。

第2条

利用者への予告なしに、本ソフトウェアの仕様を変更することがあります。

第3条

利用者が本契約書の第1条に違反した場合あるいは万国著作権条約および日本国著作権法に違反したときに本契約書はオンキヨーから何らの通告なしに自動的に終了するものとします。そのときは利用者は直ちに本ソフトウェアおよびその複製物をすべて破棄しなくてはなりません。また、利用者は本ソフトウェアおよびその複製物を破棄することにより、いつでも本契約書を終了させることができます。

第4条

- a) オンキヨーは、本ソフトウェアに物理的な瑕疵がある場合、お客様がご購入後30日に限り、オンキヨーの判断に基づき交換致します。ただし、地震、火災などの天災もしくは戦争による破損、または、お客様のご購入後の故意、過失、誤った使用によって生じた破損についてはこの限りではありません。
- b) オンキヨーは本ソフトウェアの機能がおお客様の使用目的と適合することを保証するものではありません。オンキヨーは本ソフトウェアの物理的瑕疵について保証するものであり、本ソフトウェアまたは関連資料の使用または使用不能から生ずる直接的または間接的被害については一切責任を負いません。
- c) オンキヨーは本ソフトウェアを使ってお客様が行ったいかなる行為についてもその責任を負いません。


第5条

本契約書に関して生じた紛争については、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

Net-Tune® Centralをインストールする


Net-Tune® Central Ver. 3.3をインストールする前に、すでにインストールされているほかのバージョンのNet-Tune® Centralを削除してください。

アンインストール（削除）するには

1. Net-Tune® Centralが起動していないことを確かめます。
起動しているときは、タスクトレイのアイコン  を右クリックしてメニューから「終了」を選んでください。
2. [スタート] → [コントロールパネル] をクリックします。
3. [プログラムの追加と削除] をクリックします。



4. [Net-Tune Central] をクリックします。
5. [変更と削除]（もしくは「追加と削除」、「削除」などが表示されます）をクリックします。



6. 確認のメッセージが出ますので、[OK]（もしくは「はい」）をクリックします。
7. [完了]（もしくは「OK」）をクリックします。

Net-Tune® Centralをインストールする

Net-Tune® Centralをインストールする前に

ここでは、ネットワークアダプタやネットワークの設定を確認します。

1 デバイスマネージャを開きます。

<Windows XPの場合>


1. 「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。
2. [パフォーマンスとメンテナンス] をクリックします。
3. コントロールパネルの[システム] をクリックします。
4. 「システムのプロパティ」ウィンドウで、「ハードウェア」タブを選択します。
5. [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。



- 次の方法で開くこともできます。「スタート」からマイコンピュータを右クリックして「プロパティ」を選択します。「ハードウェア」タブを開き、[デバイスマネージャ]を選択します。
- クラシックスタートメニューに変えている場合は、上記手順1、2が「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」になります。

<Windows 2000 Professionalの場合>

1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「システム」を開きます。
 2. [ハードウェア] タブを選択します。
 3. [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
- コンピュータに接続されているデバイス一覧が表示されます。



上記の画面は、Windows XPの画像です

※ 画面は、パソコンの設定や状況によって順番等が異なる場合があります。

2 ネットワークアダプタの項を確認します。

ネットワークアダプタの[+]をクリックして、ネットワークアダプタが正常に登録されていることを確認してください。

ネットワークアダプタの項目にデバイスが正常に登録されていない場合は、ネットワーク・インターフェースカードの接続の確認、および正しいデバイスドライバがインストールされているか確認してください。

3 確認したら、右上の[X]をクリックしてデバイスマネージャ、システムのプロパティのウィンドウと順に閉じ、コントロールパネルの画面まで戻ります。

4 ネットワーク設定を確認します。


Net-Tune® CentralはTCP/IPプロトコルで本製品と通信するため、TCP/IPプロトコルが必要です。また、Net-Tune® Centralが動作しているコンピュータを本製品が識別するためにはMicrosoftネットワーククライアント機能が必要になります。


システムのプロパティからインターネットプロトコル（TCP/IP）を開きます。

1. コントロールパネル画面から「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
2. 「ネットワーク接続」をクリックします。
3. ローカルエリア接続アイコンを右クリックしてプロパティを選びます。
4. プロパティの画面で、「Microsoftネットワーク用クライアント」「インターネットプロトコル（TCP/IP）」の二つの項目が正しくインストールされていることを確認します。



クラシックスタートメニューに変えている場合は、上記手順1、2が「スタート」→「設定」→「ネットワーク接続」になります。

5. Windows XPの場合は、手順5へ進んでください。
Windows 2000の場合は、をクリックして順に画面を閉じ、手順6へ進んでください。



5 TCP/UDPポートによる通信を可能にします（Windows XPのみの操作です）。

TCP/UDPポートによる通信を可能にするため、以下の設定を行います。

ファイアウォール機能を無効にする

ローカルエリア接続のプロパティから「詳細設定」のタブを選択します。

「インターネット接続ファイアウォール」内のチェックボックスにチェックが入っている場合は、チェックを外してください。

なお、インターネットからの不正アクセスに対する防御は、ルーターで行うこともできます。ルーターの不正アクセス防御機能の設定については、ルーターの取扱説明書を参照してください。



TCP/UDPポートを設定する方法でTCP/UDPポートによる通信を可能にすることもできます。その場合は34ページをご覧ください。

6 パソコンを再起動します。

Net-Tune® Centralをインストールする

コンピュータの名前を確認する

本製品がNet-Tune® Centralが動作しているコンピュータを識別するためには、コンピュータの名前が設定されている必要があります。Net-Tune® Centralを動作させるパソコンのコンピュータ名を確認してください。

1. 「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。
2. 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックします。
3. コントロールパネルの「システム」をクリックします。
4. 「システムのプロパティ」ウィンドウから「コンピュータ名」タブを選択します。
5. 「フルコンピュータ名」の欄が、NC-501Vが識別するコンピュータの名前です。
コンピュータ名を変更するには、「変更」ボタンをクリックしてください。



上記の画面は、Windows XPの画像です。



- 次の方法で開くこともできます。「スタート」からマイコンピュータを右クリックして「プロパティ」を選択、「コンピュータ名」タブを開きます。
- Net-Tune® Centralを起動させたあとに設定することもできます。31ページをご覧ください。

Net-Tune® Centralをインストールする

インストールする


動作環境を確認したら、Net-Tune® Centralのセットアップをはじめましょう。



- 他のアプリケーションが起動しているときは、すべて終了させてください。
- ここでは、Windows XPの画面で説明します。その他のOSでも操作手順は同じです。
- 本セットアップを始める前にすでにインストールされている他のバージョンのNet-Tune® Centralをアンインストールしてください（→6ページ参照）。バージョンの確認は、タスクトレイのアイコンを右クリックして「バージョン表示」もしくは「バージョン情報」を選択すると確認することができます。

1 ダウンロードしたNet-Tune® Centralフォルダを開きます。

「Setup.exe」のアイコンをダブルクリックしてください。



2 インストールが始まります。


「インストールの準備をしています。」の画面が表示された後「Net-Tune Central 3 InstallShieldウィザードへようこそ」の画面が表示されますので「次へ」をクリックします。



Net-Tune® Centralをインストールする

3 使用許諾契約を確認します。

右側のスクロールボタンを動かして文章をご確認ください。
内容に同意いただける場合、[はい] をクリックします。



4 「ユーザ情報」の画面が表示されます。

ユーザ名、会社名、シリアル番号を入力します。シリアル番号は、本体後面右下にラベル (SERIAL) が貼付されていますので、間違えないように入力してください。

必要項目を入力したら [次へ] をクリックします。



[次へ] がグレーのままの場合は、入力した内容に不具合があります。再度確認してください。



ショートカットアイコン、スタートアップの設定をすべてのユーザに対して作成するか、現在のユーザのみに作成するかを選択します。

5 「インストール先の選択」画面が表示されますので、[参照] ボタンからインストール先を選択します。

[参照] ボタンをクリックすると、「ディレクトリの選択」ダイアログボックスが表示されますので、任意のフォルダを選択し、[OK] をクリックします。

画面を閉じたら [次へ] をクリックします。



6 「セットアップタイプ」の画面が表示されます。

初期設定では、デスクトップにアイコンを作成する設定になっています。また、スタートアップに登録したい場合は、チェックを入れてください。いずれも不要な場合はチェックを外します。

確認したら [次へ] をクリックします。



Net-Tune® Centralをインストールする

7 「プログラムフォルダの選択」の画面が表示されます。

アイコンを入りたいフォルダを選ぶか入力します。初期設定では「Net-Tune Central」フォルダになっています。設定したら、「次へ」ボタンをクリックします。



8 「ファイルコピーの開始」画面で内容を確認します。


修正がある場合は「戻る」ボタンをクリックすると前の画面へ戻ることができます。「次へ」ボタンをクリックするとインストールが始まります。



9 「セットアップステータス」画面が表示され、順にインストールを行います。



インストールを中止する場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。



10 インストールが終わると、「InstallShieldウィザードの完了」画面が表示されます。

完了後すぐにNet-Tune® Centralを起動したいときにチェックを入れます。

「完了」をクリックして終了します。



チェックマークを入れた場合はNet-Tune® Centralが起動し、「ようこそNet-Tune Centralへ」画面が表示されます。



Net-Tune® Centralを使う

データベースを作る

Net-Tune® Centralは、パソコン内部にあるビデオ、写真（フォト）、音楽ファイルを検索し、自動的にサーバーの配信動作に必要なデータベースライブラリを作成します。

データベースで扱うことができるファイルフォーマットは以下のとおりです。

- ビデオファイル： MPEG1、MPEG2（Dolby Digital対応）、AVI*（Video: MPEG4 Advanced Simple Profile（2Mbps以下）、Audio: MP3、PCM）
- 音楽ファイル： WAVE（PCM）、WMA、MP3
- フォトファイル： JPEG

Net-Tune® Centralは、保存されているフォルダ名、WMA/MP3のタグ情報等を参考にしてデータベースを作成します。

- *
 - RIFF形式AVIファイルに限ります。
 - Open DML（AVI 2.0）、DRM、Quater Pixel、GMCには非対応です。
 - ファイルによっては再生できない場合があります。

1 Net-Tune® Centralを起動します。


11ページ手順6で「デスクトップアイコンを作成します。」にチェックを入れた場合は、デスクトップにできているアイコンをクリックしてください。

12ページ手順7で設定したフォルダからNet-Tune® Centralを起動することもできます。特に指定しなかった場合は「スタート」→「すべてのプログラム」→「Net-Tune Central」→「ネットチューンセントラル3」を選択します。

起動時のスプラッシュ画面



データベース作成画面



データベースを作成するときにクリックします。

チェックを入れると、次回Net-Tune® Centralを起動したときにこの画面が表示されなくなります。

起動すると、「ようこそNet-Tune Centralへ」の画面が表示されます。


ダイアログボックスが消えます。




再びこのダイアログボックスを表示させたいときは、ランチャー画面の [SETUP] をクリックして「サーバー設定」画面を表示し、「Net-Tune® Central起動時に「ようこそNet-Tune Centralへ」の画面を表示する」にチェックマークを入れます。

2 「データベースを作成する」をクリックします。


3 「コンテンツの登録」画面が表示されます。



1. [検索するメディア] をクリックし、検索したいファイルを選びます。
音楽ファイル、ビデオファイル、写真ファイルから選択することができます。



2. [詳細設定] ボタンをクリックして検索するファイルの種類を指定します。
登録するメディアのタブをクリックして、登録したいメディアにチェックを入れてください。



音楽ファイル：
MP3、WMA、WAVEを選ぶことができます。

ビデオファイル：
MPEG1、MPEG2、AVI
を選ぶことができます。


写真ファイル：
JPEGを選ぶことができます。

タグ情報とは、アルバム、アーティスト、タイトル、ジャンル等、ファイル内に埋め込まれたコンテンツに関する情報のことです。出荷時はタグ情報を利用する設定になっていますので、利用しない場合はチェックを入れてください。その場合は、タイトルはファイル名を、アルバム（キャビネット）はフォルダ名を利用します。

「OK」 ボタンをクリックします。

Net-Tune® Centralを使う

3. [追加] ボタンをクリックして「フォルダの参照」画面を表示し、検索する場所を指定します。




検索は、音楽ファイル、ビデオファイル、写真ファイルのメディアごとに行います。表示される「検索するパス」名も、メディアごとに記憶されます。



指定したフォルダの下にさらにフォルダがある場合は、それらのサブフォルダもすべて検索対象になります。指定したメディアが入っていないフォルダを選ばないようにすれば、検索時間を短くすることができます。


フォルダを選択したら [OK] ボタンをクリックします。
何度かこの操作を繰り返します。

4 「検索するパス」に、検索するフォルダが一覧表示されます。



チェックを入れておくと、以前にデータベースを作成したことがある場合は、「検索するパス」に関係なくデータベースのチェックを行います。ファイルが存在しないのにリストが残っている場合は、データベースからファイルの情報を削除します。

削除する場合は、「検索するパス」の表示欄から削除したいフォルダを選び、「削除」ボタンをクリックします。



削除ボタン

削除するフォルダ

5 設定ができれば、【登録開始】 ボタンをクリックします。

作業を途中で中止したい場合は【キャンセル】 ボタンをクリックします。

6 登録が完了したら結果を表示します。




検索が完了して見つかったファイル数を表示します。() 内の数字は、検索したすべてのファイル数です。

登録が完了したファイル数を表示します。() 内の数字は、検索後に登録しようとした数です。

詳細を知りたい場合は【詳細情報】 をクリックします。



「登録を完了しました。一部のファイルが登録できませんでした。詳細情報を確認してください。」の表示が出たら、【OK】 をクリックしてその画面を閉じ、【詳細情報>>】 をご覧ください。ステータス欄に理由が表示されます。



【OK】 をクリックして終了し、「コンテンツの登録」画面の【閉じる】 をクリックします。ライブラリマネージャー画面が表示されます。(→18ページ)

コンテンツ保護 (WMA) について

Windows Media Player等を使用してCDをパソコンに録音する場合に、コンテンツ保護設定で作成されたWMAファイルはそのマシン環境でのみ再生可能となっており、他のパソコンでの再生やデジタルでの変換コピー処理が不可となっています。この状態でWMAファイルを作成した場合、再生機器は一種の別コンピュータとして扱われ、再生することができません。

しかし、Net-Tune®システムのように、お使いになられる環境が個人的な使用に限定される場合、この設定をコンテンツ保護機能をOFFにすることによって、WMAを利用することが可能です。パソコンに録音する前に、設定をご確認いただきますようお願いいたします。

Net-Tune® Centralを使う

ランチャー画面とライブラリマネージャー画面

ランチャー画面は、Net-Tune® Centralのコントロールセンターで、ライブラリマネージャーがデータベースを管理するためのウィンドウです。

タスクトレイのアイコンを（左）クリックします。

ランチャー表示

ランチャー画面を表示するには、タスクトレイのアイコンをクリックして「ランチャー表示」を選択します。

ランチャー表示

マネージャー表示

マネージャー表示

ライブラリマネージャー画面を表示するには、タスクトレイのアイコンをクリックして「マネージャー表示」を選択します。

ランチャー表示

マネージャー表示


ランチャー画面

この画面は、Net-Tune® Centralのコントロールセンターとなります。また、同一のLAN上に存続するサーバーとクライアントを一覧表示することができ、各々の動作状態を把握することができます。

サーバー：Net-Tune® Centralをインストールしたパソコンなどのこと。

クライアント：本製品など、サーバーからデータを取得し、再生する機器のこと。

Net-Tune® Library Managerを起動します。ライブラリマネージャーは、Net-Tune® Centralで配信するコンテンツのタイトル名等を編集するためのアプリケーションソフトです。



Net-Tune® Centralを使う

ライブラリマネージャーで編集する

作成したデータベースを、必要に応じて次のように編集することができます。


1 ライブラリマネージャー画面を表示します。

2 編集したいコンテンツのボタンをクリックします。

「MUSIC」「VIDEO」「PHOTO」のいずれかをクリックします。



3 編集したいコンテンツの上にアイコンを合わせてダブルクリックすると、編集画面が現れます。

コンテンツを選んでからライブラリマネージャー画面の  アイコンをクリックしてこの画面を表示させることもできます。

MUSIC編集画面

「タイトル」「アーティスト」「アルバム」の項目に、Net-Tune® Centralのデータ管理するときにわかりやすい名前をつけてください。ここでの編集内容がNC-501Vの画面に表示されます。また、実際のファイルにタグ情報としての書き込みは行われません。

「タイトル（半角）」「アーティスト（半角）」「アルバム（半角）」の項目は、全角文字に対応していない再生機器を接続している場合に、ここでの編集内容が画面に表示されます。この欄には、英字、カナ、数字等の半角文字を用いて入力してください。

曲のジャンルをリストから選ぶか入力してください。ライブラリマネージャーやNC-501Vの画面でジャンル別に表示することができます。

数字を入れておくとライブラリマネージャー画面にその順番で表示され、本製品で再生するときもその順になります。

クリックしてチェックマークを入れると、視聴制限を設定することができます。
(→21ページ参照)

ボタンをクリックするとプレビュー画面が現れて、再生が始まります。

ファイルの情報を表示しています。編集することはできません。

編集が終了したら、クリックします。

編集作業を中止するときにクリックします。



音楽コンテンツ編集

コンテンツ情報

タイトル(T)	アーティスト(R)
DanceMusic1	GreatArtist
タイトル(半角)(U)	アーティスト(半角)(S)
DanceMusic1	GreatArtist
アルバム(A)	ジャンル(G)
Dance	Dance
アルバム(半角)(B)	トラックNo(N)
Dance	1

☐ パレンタルロック(P)

ファイル情報

時間: 00:02:15

種類: WAV

サイズ: 23,861,620 バイト

ファイル名: C:\Documents and Settings\Owner\Desktop\NetTuneCentral\Music\Dance\DanceMusic1.wav

プレビュー(Y) プレビュー画面に画像をドラッグ&ドロップすると再生中の表示画像が決定されます

適用(E) キャンセル

Net-Tune® Centralを使う

VIDEO編集画面

ここでの編集内容は、実際のファイルにタグ情報としての書き込みは行われません。

「タイトル」「メモ」「キャビネット名」の項目に、Net-Tune® Centralのデータ管理するときにわかりやすい名前をつけてください。
「作成日時」を入力しておくこともできます。

クリックしてチェックマークを入れると、視聴制限を設定することができます。(→21ページ参照)

数字を入れておくとライブラリマネージャー画面にその順番で表示され、NC-501Vでこの順番に再生することもできます。

ファイルの情報を表示しています。編集することはできません。

ボタンをクリックするとプレビュー画面が現れて、再生が始まります。

編集が終了したら、クリックします。

編集作業を中止するときにクリックします。

PHOTO編集画面

MUSIC編集画面やVIDEO編集画面とは異なり、ここでの編集内容が、実際のファイルにも反映されます。

「タイトル」「アルバム」の項目に、Net-Tune® Centralのデータ管理するときにわかりやすい名前をつけてください。
「メモ」にコメントなどを入力しておくと、NC-501Vで表示させることができます。
「作成日時」を入力しておくこともできます。
作成日時の順番でライブラリマネージャー画面に表示されます。

クリックしてチェックマークを入れると、視聴制限を設定することができます。(→21ページ参照)

ファイルの情報を表示しています。編集することはできません。

編集が終了したら、クリックします。

編集作業を中止するときにクリックします。

4 「適用」ボタンをクリックして登録します。



入力できる文字数はそれぞれ、半角カナ・英数で127文字、全角で63文字となっています。

Net-Tune® Centralを使う

視聴制限の設定をする


MUSIC、VIDEO、PHOTOの各コンテンツに視聴制限を設定することができます。NC-501Vの設定メニュー画面でパレンタルロックを有効にすると、NC-501Vから視聴制限を設定したコンテンツにアクセスすることができなくなります。

1 ライブラリマネージャー画面を表示します。

2 設定したいコンテンツのボタンをクリックします。
「MUSIC」「VIDEO」「PHOTO」のいずれかをクリックします。

3 設定したいコンテンツの上にアイコンを合わせてダブルクリックすると、編集画面が現れます。

4 パレンタルロックにチェックを入れます。



コンテンツ情報


タイトル(T)
お誕生日会


メモ(M)
おめでとう！

日時(D)
2004/02/09 18:32:17

☒ パレンタルロック(P)

5 「適用」ボタンをクリックして登録します。

ライブラリマネージャー画面で、視聴制限を設定したコンテンツの横に  マークが表示されます。



No.	タイトル
1	お誕生日会
2	バーベキュー
3	野球観戦


視聴制限の有効・無効は、NC-501Vの設定メニュー画面で設定してください。（→NC-501Vの取扱説明書31ページ参照）

Net-Tune® Centralを使う

データファイルを追加する

必要に応じて、ファイル単位でデータを追加することができます。

1 ライブラリマネージャー画面を表示し、「MUSIC」「VIDEO」「PHOTO」ボタンをクリックします。

2 ファイル登録（) アイコンをクリックします。

ファイル登録アイコン



3 ファイル選択の画面が表示されます。

フォルダを選択します。



選択できるファイルを表示します。追加するファイルをクリックして青地にしてください。

ファイル名を表示します。

中止するときにクリックします。

選択できるファイルの種類を表示します。


4 「開く」をクリックします。

途中経過が画面に表示され、登録が完了すると画面が消えます。登録できなかったファイルがあるときは画面に表示されますので、ご確認の上「OK」をクリックして画面を閉じてください。

Net-Tune® Centralを使う

他のカテゴリ内のファイルを移動する場合

- 1 ライブラリマネージャー画面を表示し、「MUSIC」「VIDEO」「PHOTO」ボタンをクリックします。
- 2 移動元データのコンテンツを開き、移動先のフォルダへドラッグ・アンド・ドロップします。



「VIDEO」「PHOTO」画面では、ひとつのファイルを複数のキャビネット（もしくはアルバム）に置くことができます。
その場合は、該当ファイルを右クリックしながらドラッグしてキャビネット（もしくはアルバム）にドロップしてください。ダイアログボックスが表示されますので「追加」を選びます。同じファイルがコピーされてキャビネットやアルバムに保存されます。「移動」を選んだ場合は、移動元のキャビネット（もしくはアルバム）からファイルは削除されます。

パソコン上のフォルダから直接追加する場合

パソコン上のフォルダを開き、ファイルを直接ドラッグ・アンド・ドロップします。



ファイルがアーティスト名やアルバム名、ジャンル等のコンテンツ情報を持っている場合でも、ドラッグ・アンド・ドロップする先のアーティスト名等と異なる場合は、ドロップ先の情報に置き換わります。何もコンテンツ情報を持っていない場合は、自動的にドロップ先の情報がコンテンツ情報に登録されます。

Net-Tune® Centralを使う

ビデオキャビネット内のコンテンツを並べ換える場合


ビデオコンテンツは、キャビネット内で順番を並べ変えることができます。

1 ライブラリマネージャー画面を表示し、「VIDEO」ボタンをクリックします。

2 「キャビネット」をダブルクリックし、並べ換えを行うキャビネットを選びます。



3 並べ換えたいコンテンツを移動先へドラッグ・アンド・ドロップします。



4 確認画面が表示されるので「OK」をクリックします。このとき、「ビデオコンテンツ編集」画面で登録された「トラックNo」も並べ換えたトラック番号に変更されます。


データファイルを最新の情報に更新する

必要に応じて、ライブラリマネージャーに登録されているファイルの情報を更新することができます。

1 ライブラリマネージャー画面を表示し、「MUSIC」「VIDEO」「PHOTO」ボタンをクリックします。

2 更新したいコンテンツの上にアイコンを持っていき、右クリックします。

「最新の情報に更新」をクリックします。編集した最新のコンテンツを表示します。



データファイルを削除する

必要に応じて、ファイル単位でデータを削除することができます。

1 ライブラリマネージャー画面を表示し、「MUSIC」「VIDEO」「PHOTO」ボタンをクリックします。

2 削除したいコンテンツの上にアイコンを持っていき、右クリックします。

「削除」をクリックします。




- 複数のコンテンツを選ぶこともできます。連続する複数のコンテンツを選ぶには、Shiftボタンを押しながら削除したいコンテンツの最初と最後をクリックします。また、連続しない複数のコンテンツを選ぶには、Ctrlボタンを押しながら、削除したいコンテンツをひとつずつクリックします。
- ここでいう削除はパソコンに保存されているファイルデータを削除するものではありません。あとから追加しなおすこともできます。

Net-Tune® Centralを使う

データベース上から再生する

検索したファイルや追加したファイルを聞いてみましょう。

1 ライブラリマネージャー画面を表示し、「MUSIC」「VIDEO」「PHOTO」ボタンをクリックします。


2 再生したいコンテンツを選び、再生ボタン  をクリックします。



3 プレビュー画面が現れて再生が始まります。

再生画面が表示されます。再生を停止したときに表示される画面がサムネイルとして登録されています。NC-501Vのサムネイル表示では、この画面が表示されます。MUSICとVIDEOでは、サムネイルにCDのアルバムジャケットや写真などのJPEG画像を登録することができます。

クリックするとプレビュー画面を閉じます。



サムネイルにCDのアルバムジャケットなどのJPEG画像を割り当てたいときは、次ページをご覧ください。

Net-Tune® Centralを使う

サムネイルの登録

1 サムネイルに登録するJPEG画像を用意してください。

登録できる画像はJPEG形式のみです。

ご注意


画像がネットワーク上にある場合は、Net-Tune® Centralを起動しているパソコンに移動してください。

2 VIDEOの場合や、すでにサムネイルが登録されている場合は、プレビュー画面の上で右クリックし、「登録画像を削除」メニューの上で左クリックします。



3 パソコン上で登録する画像ファイルの入ったフォルダを開き、ファイルを直接プレビュー画面の上にドラッグ・アンド・ドロップします。

サムネイル画像として登録されます。



ヒント

サムネイルを変更するときは同じ手順をくりかえしてください。

プレイリストを作成する（MUSIC画面のみの機能です）

プレイリストを作成することによって、自分の好みで選んだ曲のみをグループとして登録し、ベストアルバムのように再生することができます。再生は、プレイリストに追加した順番で行います。

1 ライブラリマネージャー画面を表示し、「MUSIC」ボタンをクリックします。

2 「プレイリスト」の文字のところを右クリックします。

「新規プレイリストの追加」メニューが出ますのでアイコンを文字の上に持っていきます。
青字に変わったら、左クリックします。




Photo BGM Playlistについて


プレイリストを作成するときに「フォトBGMの作成」を選ぶと、「PhotoBGMPlaylist」という名前のプレイリストが作成されます。PHOTOのスライドショーを楽しむときにBGM Onにすると、そのプレイリストが自動的にBGMとして演奏されます。

3 青字部にプレイリスト名を入力します。

ひらがな、カタカナ、漢字などの全角文字で入力した場合、「日本語が入力されました。日本語表示非対応の機器では正しく表示されません。よろしいですか？」とダイアログボックスが表示されます。差し支えなければ「OK」をクリックします。入力しなめ場合は「キャンセル」をクリックして、アルファベットや数字で入力してください。



日本語入力の際に表示される画面



半角カナ・英数で127文字、全角で63文字までを登録することができます。

4 移動元データのコンテンツを開き、作成したプレイリストフォルダへドラッグ・アンド・ドロップします。



リストから曲を削除するには
削除したい曲のところで右クリックし、「削除」を選びます。

プレイリスト名を変更または削除するには
削除する場合はプレイリスト名のところで右クリックし、「プレイリスト削除」を選びます。
変更する場合はプレイリスト名のところで右クリックし、「名前の変更」を選択、新たな名前を入力します。

プレイリストをフォトBGMに変更するには
PHOTOを再生しながらBGMを演奏することができます。
作成したプレイリスト名のところで右クリックし、「フォトBGMの作成」を選択します。確認の画面が表示されるので「OK」をクリックします。プレイリスト名が「PhotoBGMPlylist」となります。PHOTOのスライドショーを楽しむときにBGM Onにすると、そのプレイリストが自動的にBGMとして再生されます。
BGMを他のプレイリストに変更したいときは、「名前の変更」を選択してプレイリスト名を変えると、他のプレイリストで「フォトBGMの作成」を選択できるようになります。



プレイリスト上で曲順の入れ替えをするときは、入れ替えたい曲をドラッグ・アンド・ドロップしてください。


Net-Tune® Centralを使う

Net-Tune® Centralを終了する

タスクトレイのアイコンを右クリックして「セントラル終了」を選んでください。

「ネットチューンセントラルを終了します。サーバーに接続中の再生機器が切断されます。よろしいですか?」と確認画面が出ますので [OK] ボタンをクリックします。

終了しない場合は [キャンセル] をクリックして中止してください。




タスクトレイのその他のメニュー

タスクトレイのアイコンを右クリックすると表示されるメニューで、サーバー起動と停止、ヘルプ情報の閲覧、Net-Tune® Centralのバージョンの確認、などができます。

タスクトレイのアイコンを右クリックします。

サーバーコントロール

タスクトレイのアイコンを右クリックして「サーバーコントロール」を選択します。



サーバー停止

ネットワークの接続を切断します。サーバーを停止すると、アイコンに赤の×マーク (🔴) が表示されます。

サーバー起動

Net-Tune® Centralのデータ配信サーバーを起動します。

サーバーリセット

サーバーを再起動します。ネットワークの設定を変えた時やネットワークの接続をすべて切断して、リセットしたいときなどに選択します。コンテンツの情報なども最新になります。

ヘルプ

タスクトレイのアイコンを右クリックして「ヘルプ」を選択します。


Net-Tune® Centralの使い方を見たいときなどにご利用ください。

ランチャー画面のヘルプボタンから起動することもできます。(→17ページ参照)

バージョン情報

タスクトレイのアイコンを右クリックして「バージョン情報」を選択します。

ランチャー画面のバージョン情報ボタンから起動することもできます。(→17ページ参照)



Net-Tune® Centralのプログラムの詳細情報が表示されます。

クリックすると、画面を終了します。


Net-Tune® Centralを使う

サーバー設定を確認する

サーバー名を確認・変更したり、起動の設定をしておくことができます。

ランチャー画面の【SETUP】ボタンをクリックします。

NC-501Vに表示されるパソコンの名前です。



現在のサーバーの状況を表示します。起動させるときは【起動】ボタンを、停止させるときは【停止】ボタンをクリックします。タスクトレイのアイコンを右クリックしたときに表示される「サーバーコントロール」と同じ機能です。

確認用です。変更することはできません。

NC-501Vのファームウェアをアップデートするときには使用します。(→33ページ参照)

サーバーを自動起動させるときには使用します。(→次ページ参照)

Net-Tune® Centralを起動したときに「ようこそNet-Tune Centralへ」の画面を表示させたいときはチェックを入れます。

サーバー名を変更するには

本製品は複数のNet-Tune® Centralをインストールしたパソコン（Net-Tune®対応のサーバーも含む）を選択して接続し、再生することができます。3台まで接続できます。そのため、複数のパソコンを区別するために、Windowsが管理する【コンピュータ名】を用いています。名前は次の手順で変更することができます。

1 【サーバー名】の横の【システム情報】をクリックすると、【システムのプロパティ】画面が表示されます。

2 フルコンピュータ名のところに表示されている名前がサーバー設定の「サーバー名」に表示される名前です。【変更】をクリックすると、フルコンピュータ名を変更する画面になります。

3 名前を入力して【OK】をクリックします。

4 コンピュータを再起動します。

サーバー設定の「サーバー名」のところが新しい名前に変わっています。



Net-Tune® Centralを使う

サーバーを自動的に起動させるには

パソコンを起動したときにNet-Tune®サーバーを自動的に起動させることができます。


1 サーバー設定画面の「PC起動時にサーバーを自動的に起動させる」チェックボックスにチェックを入れてください。

2 タスクスケジュールへの登録をするかどうかの画面が表示されます。

「はい」をクリックします。



3 サーバマネージャーの起動登録画面が表示されます。



ユーザー名

コンピュータの管理者の名前を入力します。

パスワード


パスワードを入力してください。必ず入力する必要があります。

4 [OK]ボタンをクリックします。

サーバー設定画面に戻ります。

ネットワーク設定をするには

1 サーバー設定画面の[詳細設定]ボタンをクリックします。



ネットワークポート設定

Net-Tune® Centralが使用しているポート番号です。基本的に、この値は変更しないでください。

お客様のご使用になっているネットワークを用いたPCアプリケーションに関して、アプリケーション間の相性問題の解決が必要な場合に限って変更されるものです。

ネットワーク接続確認設定


サーバーとクライアントの接続確認に関する設定です。基本的にこの値は変更しないでください。

2 変更等がなければ [キャンセル] ボタンをクリックします。

ファームウェアアップデートの準備をする

NC-501Vのファームウェアをアップデートする場合は、下記手順に従ってNet-Tune® Centralにファームウェアを登録します。

- 1 ランチャー画面の[SETUP]ボタンをクリックし、サーバー設定画面を表示させます。



ファーム設定ボタンをクリックして、ファームウェアを登録します。

- 2 サーバー設定画面の[ファーム設定]ボタンをクリックして、ファーム設定画面を表示させます。

- 3 アップデート用ファームウェアをファームウェアの入ったフォルダーごと、ファーム設定画面のウインドウにドラッグ&ドロップします。

[追加]ボタンをクリックしてフォルダーを選択することもできます。

- 4 「登録されているファームウェア一覧」のVersion、ProductIDに番号(値)が表示されていれば、登録が完了しています。



- 5 [閉じる(C)]ボタンでファーム設定を閉じてから、サーバー設定を終了します。



NC-501Vでのアップデート操作については、「ファームウェアをアップデートする」(→NC-501Vの取扱説明書41ページ)を参照してください。

Net-Tune® Centralを使う

その他

TCP/UDPポートによる通信を可能にするには、下記の方法でも設定できます。

1 次の手順で「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。

- ① 「スタート」→「コントロールパネル」を選択し、「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」と、順にクリックします。



クラシックメニューに切り換えている場合は、「スタート」→「設定」→「ネットワーク接続」になります。

- ② ローカルエリア接続アイコンを右クリックして、プロパティを選択します。

2 「詳細設定」のタブを選択します。

「インターネット接続ファイアウォール」内のチェックボックスにチェックを入れた状態で、右下にある「設定」ボタンをクリックしてください。

3 「詳細設定」ダイアログボックスが表示されますので、「サービス」タブをクリックします。

インターネット接続ファイアウォール機能で許可されている機能の一覧が表示されます。Net-Tune®に関する項目はデフォルトでは用意されていないので、追加する必要があります。



4 「サービス」タブの左下にある「追加」ボタンをクリックします。

5 「サービス設定」画面でNet-Tune CMD (TCP) の設定を行います。



Net-Tune® Centralを使う

- ① 名称を入力します。名称は任意に設定できますが、特に別の名称を設定する必要がなければ、「Net-Tune CMND(TCP)」にしてください。
- ② ルーターで設定されているセグメントを確認して数字を入力します。数字のうちXXXの部分は、使用される環境によって異なります。
- ③ 「TCP」のラジオボタンをチェックします。
- ④ 同じ番号を入力します。ここでは「60096」と入力してください。
- ⑤ 「OK」をクリックします。
- ⑥ 手順3の画面に戻りますので、「追加」をクリックします。

6 手順5と同じ方法で、「サービス設定」画面でNet-Tune CMD (UDP) の設定を行います。

- ① 「Net-Tune CMND(UDP)」と入力します。
- ② ルーターで設定されているセグメントを確認して数字を入力します。手順5の②と同じです。
- ③ 「UDP」のラジオボタンをチェックします。
- ④ ここでは「60096」と入力します。
- ⑤ 「OK」をクリックします。
- ⑥ 手順3の画面に戻りますので、「追加」をクリックします。

7 手順5と同じ方法で、「サービス設定」画面でNet-Tune PSH (TCP) の設定を行います。

- ① 「Net-Tune PUSH(TCP)」と入力します。
- ② ルーターで設定されているセグメントを確認して数字を入力します。手順5の②と同じです。
- ③ 「TCP」のラジオボタンをチェックします。
- ④ ここでは「60097」と入力します。
- ⑤ 「OK」をクリックします。
- ⑥ 手順3の画面に戻りますので、「追加」をクリックします。

8 手順5と同じ方法で、「サービス設定」画面でNet-Tune SMG (UDP) の設定を行います。

- ① 「Net-Tune SMGR(UDP)」と入力します。
- ② ルーターで設定されているセグメントを確認して数字を入力します。手順5の②と同じです。
- ③ 「UDP」のラジオボタンをチェックします。
- ④ ここでは「60112」と入力します。
- ⑤ 「OK」をクリックします。

9 詳細設定画面に、4つの項目が追加されています。チェックが入っていることを確認し、「OK」をクリックします。

10 パソコンを再起動します。



ショートカットキー一覧

次のショートカットキーをご使用いただくことができます。

〈ランチャーウィンドウ〉

動作	キー
フォーカスの移動	TAB
ヘルプファイルオープン	F1
表示情報更新	F5
アイテム移動	↑ ↓
ツリー展開、閉じる	← →
アイテム選択	アルファベットa-z、A-Z
閉じる	ALT+F4

〈ライブラリマネージャーウィンドウ〉

動作	キー
フォーカスの移動	TAB
OK、登録、編集	ENTER
コンテンツの削除	DEL
ヘルプファイルオープン	F1
表示情報更新	F5
アイテム移動	↑ ↓
ツリー展開、閉じる	← →
アイテム選択	アルファベットa-z、A-Z
DataBaseBuildボタン	CTRL+D
ファイル登録ボタン	CTRL+F
コンテンツ詳細情報表示ボタン	CTRL+I
プレビューウィンドウ表示ボタン	CTRL+T
閉じる	ALT+F4
システムメニュー表示	ALT+SPACE
MUSICボタン	CTRL+1
VIDEOボタン	CTRL+2
PHOTOボタン	CTRL+3

〈ライブラリマネージャーのコンテンツ編集ウィンドウ〉

動作	キー
キャンセル	ESC
フォーカスの移動	TAB
OK、登録、編集	ENTER
アイテム移動	↑ ↓
文字編集中の読み取り	CTRL+X
文字編集中のコピー	CTRL+C
文字編集中の貼り付け	CTRL+V

〈ライブラリマネージャーのコンテンツ登録ウィンドウ〉

動作	キー
キャンセル	ESC
フォーカスの移動	TAB
OK、登録、編集	ENTER
アイテム移動	↑ ↓

困ったときは (FAQ)

サーバー、Net-Tune® Central関連

参照ページ

Norton Internet Security™が「有効」のPC上で起動した場合、Portの許可/遮断画面が出た後、サーバー停止中のアイコン表示になり起動できない。

- ファイアウォールアプリケーションによって、Net-Tune® Centralが必要とするネットワークが遮断され起動できなくなっています。

Net-Tune® Centralを起動するためには、Norton Internet Security™の設定で下記のアプリケーションのネットワーク接続の要求を許可してください。

「NCentral.exe」「NTSPservMng.exe」「WinNTSPDV.exe」「WinlibMgrTsvV.exe」

※設定方法の詳細は38ページ「a) Norton Internet Security™におけるNet-Tune®ポートの設定方法」をご覧ください。

Windows XPのローカルエリア接続のプロパティでインターネット接続ファイアウォール設定を「有効」にすると、サーバー停止中のアイコン表示になり起動できない。

- インターネット接続ファイアウォール設定によってNet-Tune® Centralが必要とするネットワークが遮断され、起動できなくなっています。

Windows XPのファイアウォールの設定では次のPortを通過できるようにしてください。

「60096 UDP」「60096 TCP」「60097 TCP」「60112 UDP」

※設定方法の詳細は39ページ「b) Windows XPのファイアウォールの設定」をご覧ください。

メインウィンドウに表示される他のサーバーPCを選択しても、それらのコンテンツ情報が表示されない。

- ライブラリマネージャーは、操作中のパソコン上にあるコンテンツ情報の表示やデータ編集のみに対応しています。ネットワーク上に表示される他のサーバーを選択しても編集操作はできません。

コンテンツファイルの移動・削除・編集をしても、ライブラリマネージャーの表示に反映されず、再生リストにも表示されません。

- 移動・削除・編集をすると、実際のデータベース情報にあるリンクが切れてしまいます。リンク切れとなったファイルを改めて再生できるようにするためには、データベースへの登録をやり直す必要があります。 P13、22

ネットワーク接続確認を定期的に行っていない様子だ。(サーバー詳細設定で時間を設定できるが、関係ない様子である。)

- ネットワーク接続一覧表示はメインウィンドウを起動した時点の表示となっています。最新の表示をさせるためには更新を行います。 P25

データベースに登録できないコンテンツがある。

- 再生できないファイルはサーバーに取り込めません。MPEG4ファイル(拡張子.mp4)、divxファイル、Video-CDのDatファイルをリネームしたmpegファイル等は再生できません。 P14

ライブラリマネージャーでトラックやプレイリストの名前を編集したが、名前が途中で切れてしまう。

- 各タイトル名には入力できる最大の文字数に制限があります。それぞれ半角カナ、英数で127文字まで、全角文字で63文字までで入力してください。

ライブラリマネージャーを正常に起動できないことがある。

- サーバーが異常終了した可能性があります。パソコンを再起動してからNet-Tune® Centralを起動してください。


VIDEOのサムネイル表示が正しくできない。

- 再生するファイルに対応したコーデックがあらかじめPCにインストールされている必要があります。

困ったときは（FAQ）

a) Norton Internet Security™におけるNet-Tune®ポートの設定方法

1. Norton Internet Security™を開き、ファイアウォールを選択します。右枠の設定項目から「設定」ボタンを選択します。



2. 設定画面のタブから「プログラム制御」を選択します。




「手動プログラム制御」から下記のプログラムを選び、「修正」ボタンをクリックします。

Ncentral.exe
NTSPServMng.exe
WinNTSPDV.exe
WinLibMgrTsvV.exe

困ったときは (FAQ)

3. 「どう処理しますか？」の項目を「許可」にし、[OK] ボタンをクリックします。上記プログラム全ての修正が完了した後、Norton Internet Security™を終了してください。



4. Net-Tune® Centralを起動します。
Net-Tune® Centralが正常に起動しているか、タスクトレイアイコンで確認してください。



b) Windows XPのファイアウォールの設定

インターネット接続に関してファイアウォール機能が動作しているパソコンで、TCP/IPの通信が行われずNet-Tune®機能が働かない場合があります。基本的にネットワーク接続にはルーターを用い、ファイアウォール機能をOFFにご使用ください。

1. コントロールパネルから「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」をクリックします。ローカルエリア接続アイコンを右クリックしてプロパティを選び、[詳細設定] タブを開きます。
2. 「インターネット接続ファイアウォールの詳細」のチェックをはずします。



ファイアウォール機能を利用される場合には、別途ポート番号60096、60097、60112がアクセスできるような設定を行ってください。

その他のファイアウォール・ソフト

Windows® XP標準のファイアウォール・ソフト以外の市販のソフトをご利用の場合も同様の対応が必要になる場合があります。詳細については、各アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

ご購入されたときにご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： 年 月 日

ご購入店名： _____

Tel. () _____

メモ：

ONKYO®

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540


http://www.jp.onkyo.com/

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：カスタマーセンター
ナビダイヤル ☎0570(01)8111（全国どこからでも市内通話料金で通話いただけます）
または ☎072(831)8111（携帯電話、PHSから）